

Пожарная опасность печного отопления.

В 2013 года на территории Мошенского района произошло резкое увеличение количества пожаров и травмирования на них людей. Основными причинами пожаров в жилом секторе явилось неправильное устройство и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В наше время отопительные печи остаются одним из основных источников тепла в домах сельской местности и в строениях бань. В холодное время года топящаяся печь приносит радость людям, дает тепло. В тоже время она может таить в себе большую опасность и при халатном отношении, несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности, она приносит беду. Пожарная опасность печного отопления заключается в том, что прилегающие к нагревательным поверхностям печей и дымоходов сгораемые конструкции строений находятся под постоянным воздействием тепла.

Обычно дерево загорается при температуре 260-300 градусов Цельсия, но находясь продолжительное время под воздействием высоких температур, оно способно самовоспламеняться при температуре 120-140 градусов Цельсия. В целях исключения случаев возгорания между элементами печного отопления и строительными конструкциями строения предусмотрены противопожарные разделки и отступки, регламентированные размеры которых зачастую игнорируются. Своевременно проводить осмотр печи, ликвидировать трещины и щели на её поверхности, следить за исправностью дверцы топки печи и обязательное наличие перед топочного негорючего листа размерами не менее 0,5 на 0,7 метра – это тоже немаловажные профилактические мероприятия направленные на снижение риска возникновения пожара.

Необходимо в течение отопительного сезона через каждые три месяца производить очистку трубы. Несвоевременная очистка дымохода приводит к большому скоплению сажи, что влечет за собой уменьшение тяги и является одной из причин пожаров. К тому же процесс горения сажи сопровождается высокой температурой и образованием искр. Вылетая из дымохода, эти искры создают еще одну опасность возникновения пожара. Категорически запрещается растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином, растворителями и т.п.). При использовании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей происходит вспышка паров с сопровождением хлопка, и выброса пламя через топочное отверстие наружу. Это может привести к сильным ожогам, не говоря уже о вероятности возникновения пожара. Не разрешайте и не доверяйте растопку печей малолетним детям, а так же не оставляйте топящиеся печи без надзора и не поручайте присматривать за ними малолетним детям. Необходимо исключить сушку на печах и складирование возле их стен одежды или других легковоспламеняющихся и горючих предметов. Не допускайте перекаливания отопительных печей или использование топлива, под которое она не приспособлена, не бросайте в топящуюся печь взрывоопасные и искр образующие предметы. При топке печи необходимо помнить еще об одной опасности – угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не

сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Не замечая его наличия, человек погибает при большой концентрации газа в течение нескольких минут. Поэтому здесь необходимо быть очень осторожным и не торопиться с закрытием заслонки. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Пожар проще предупредить, чем потушить.

ПАМЯТКА О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПОЖАРОВ В БЫТУ

Если ознакомиться со статистикой пожаров, то можно смело сказать, что большая часть пожаров в быту происходит из-за пренебрежительного или халатного отношения населения к Правилам и нормам пожарной безопасности. Реже – из-за незнания этих же самых Правил. Придерживаясь наших рекомендаций, вы сможете значительно обезопасить себя и свое жилище от пожара.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА:

1. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ:

- Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками, бенгальскими огнями и т.п.;
- Не разрешайте включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов;
- Не оставляйте без присмотра работающие керосиновые лампы, особенно, если в семье есть малолетние дети;
- Не разогревайте на газовых и других нагревательных приборах огнеопасные мастики для наклейки линолеума, краски и т.п.;
- Не курите в постели, в сараях, чердаках, в гараже и местах, где это не предусмотрено. Для сбора окурков используйте вместительные пепельницы, предназначенные только для окурков. Прежде, чем вытряхнуть пепельницу, убедитесь, что в ней нет тлеющих окурков. Не бросайте на землю непотушенные сигареты;
- Не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;
- Не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведения пожароопасных работ;
- Не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками;

-Вспыхнувшее на сковороде масло не заливайте водой. Его нужно накрыть крышкой. Пламя потухнет.

2. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ:

-Высота дымовой трубы должна быть выше кровли всех пристроенных зданий и конька кровли на 50 см;

-В течение всего отопительного периода следите за наличием тяги в дымоходе;

-Все печи должны иметь противопожарную разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 50 см, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 32 см;

- Печь должна иметь исправную дверку и предтопочный лист из металла размером 500x700 мм;

- Вечером топку печей необходимо прекращать за 2 часа до сна;

-Своевременно производите подбелку и устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

-Перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца очищайте дымоходы от сажи;

-Выбрасывайте горячие угли, шлак или золу в специальные безопасные места. Выгребаемое из топок заливайте водой;

-Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте присмотр за ними малолетним детям;

-Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- Не располагайте щепу, стружки, дрова для подсушивания на печи и предтопочном листе;

- Не просушивайте белье над топящейся печкой;

- Не используйте дрова, превышающие размер топки печи;

- Не использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

- Не перекаливайте печи;

- Не располагайте мебель и горючие предметы ближе 0.5 м от топящихся печей.

3. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ.

-При запахе газа нужно немедленно отключить газовый прибор;

-Обнаружение места утечки газа проводится только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использовать для этих целей источники открытого огня (спички, зажигалки и т.п.);

-Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого можно зажигать огонь;

-Расстояние от газовой плиты до стены должно быть не менее 5 см; при расположении плиты у горючей стены или перегородки стену необходимо обить сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм;

-Не допускается самостоятельный ремонт газовой плиты и газо-подводящих труб;

-Не поворачивайте ручки кранов клещами, щипцами, ключами, а также не стучите по кранам, горелкам твердыми предметами.

4. СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ.

-Регулярно очищайте корпус телевизора от пыли, предварительно отключив его от сети. Удаление пыли, скопившейся внутри телевизора, может производить только специалист;

-Не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию. Не закрывайте электропроводку обоями, коврами, не применяйте бумажные абажуры;

-Устанавливайте калиброванные предохранители в электросчетчик, не допускайте «скруток» электропроводов.

-Не включайте в электросеть одновременно несколько потребителей тока (лампа, утюг, чайник и т.п.) с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и короткое замыкание;

-Не используйте электронагревательные приборы самодельного (кустарного) изготовления;

Если вы заметили, что сильно нагреваются вилки, розетки, электропровода во время работы электробытовой техники, имеется искрение и звук потрескивания в розетках, запах горячей резины или пластмассы, имеются следы копоти на розетках и вилках, то это значит, что электропроводка неисправна. Необходимо срочно принять меры по её замене. Помните, что любые электроприборы, находящиеся под напряжением, нельзя тушить водой. При загорании электроприборов в первую очередь надо выдернуть вилку из розетки, если нет возможности пол.

5. НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЖИЛЫМ ДОМАМ ТЕРРИТОРИИ:

- Не производите самовольное (без согласования) строительство, в т.ч. на приусадебных участках;
- Установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель;
- Не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта;
- Участки прилегающие к постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, листьев, сухой травы и т.п.;
- Не складировать сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 50м от строений.
- Не загромождайте двери и эвакуационные выходы.

Меры пожарной безопасности в отопительный период

Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются нарушения правил противопожарного режима при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, а также перегрузки электросети.

Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, как пожар все-таки можно предотвратить, выполняя простые правила, а именно:



- Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться поврежденными розетками;
- Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять без присмотра включенные в сеть электрические бытовые приборы.
- Важно помнить, что уходя из дома, необходимо выключать все электронагревательные приборы, не применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор за ними малолетним детям;
- Нежелательно допускать перегрузки электрических сетей, одновременным включением в нее нескольких отопительных приборов.

Помните!

Невыполнение правил противопожарного режима влечет административную ответственность, а при возникновении пожара и уголовную. Вы предупреждаете возникновение пожара, соблюдая правила противопожарного режима.

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «01», «61-205»

ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА:

Если произошло возгорание - не паникуйте. Это отнимает драгоценные минуты. Немедленно сообщите о пожаре по тел. 61-205, 01. При этом назовите населенный пункт, адрес и место возникновения пожара, а также сообщите свою фамилию. Если нет телефона, то необходимо выйти из дома и криками «Пожар!» привлечь внимание прохожих. Небольшое возгорание можно потушить самостоятельно. Если не удастся потушить горящий предмет в первые минуты возгорания, покиньте помещение по наиболее безопасному в данной ситуации пути, по возможности отключите электроснабжение квартиры, газ, и помогите выйти другим. Плотнo закройте окна и дверь, но не на замок, предупредите соседей.

Если невозможно выйти из горящего помещения из-за огня или дыма в коридоре, намочите простыни, одеяла и прикройте ими дверь, тщательно закройте все щели, через которые дым попадает в помещение. Любым, доступным способом сообщите о том, что вы находитесь в горящем здании. При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна – приток кислорода сделает пламя еще сильнее. Лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё.

